

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ПЕЧЕЙ

- газифицированные печи, газогорелочные устройства которых снабжены автоматикой безопасности, предназначены для отопления отдельных квартир и коттеджей;
- перед началом отопительного сезона абоненты, эксплуатирующие газифицированные печи, обязаны своевременно обеспечить проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов, в том числе соединительных патрубков, оголовков дымоходов и предоставить газораспределительной организации, осуществляющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования акты проверки дымовых и вентиляционных каналов;
- пуск газифицированной печи осуществляется в следующей последовательности:
 1. Проверить наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, обеспечить регулировку горелок, для чего необходимо обратиться в газораспределительную организацию.
 2. Перед розжигом печи открыть шибер, дверцу поддувала и проветрить в течение 5 минут топку, дымоход и помещение. Проверить тягу в дымоходе, поднеся к смотровому отверстию топки узкую полоску тонкой бумаги или зажженную спичку. При нормальной тяге полоска бумаги или пламя от спички втягивается в сторону топки, если же они отклоняются в обратную от топки сторону - тяги нет, и пользоваться печью без прочистки дымохода нельзя.
 3. Если печь исправна и тяга в дымоходе хорошая, зажечь запальник и только при горящем запальнике открыть кран основной горелки и зажечь ее. Если горелка погасла, закрыть кран, вторично проветрить топку и повторить все операции по розжигу основной горелки. Через 3-5 мин. после включения горелки вторично проверить тягу указанным выше способом;
- для отключения газифицированной печи необходимо закрыть кран у основной горелки, а затем кран на газопроводе перед печью.

Запрещается эксплуатировать газифицированную печь если:

- не проверена исправность дымоходов и вентиляционных каналов;
- нет тяги или тяга обратная;
- негерметична кладка печи или присоединение фронтального листа горелки к рамке, расположенной в кладке печи;
- затруднен ход шибера в направляющих, а диаметр отверстий в нем менее 15 мм;
- отсутствует или неисправна автоматика безопасности газогорелочных устройств.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Самостоятельно производить ремонт газовых приборов газифицированной печи.